



GRATULUJEMY ZAKUPU !!!

Wybrali Państwo doskonały podkład podłogowy jakim jest Pianomat.

Montaż Pianomatu pod wykładziny dywanowe.

Narzędzia: nożyce lub nóż do wykładzin

Przed przystąpieniem do montażu Pianomatu proponujemy odpowiednio przygotować podłoże, na którym będziemy instalować podkład Pianomat.

Podkład Pianomat można układać na dowolne podłoże (drewniane lub betonowe - jastrych), wypoziomowane i gładkie. Musi ono być suche, czyste, bez pyłu, kurzu, rys i pęknięć. Przy podłożu pylącym, np. betonowym proponujemy zagruntować podłoże środkiem do gruntowania podłoży pylących. Na tak przygotowane podłoże możemy układać Pianomat.

W trakcie układania podkładów należy zwrócić uwagę na twardość i gęstość krawędzi pojedynczych pasów podkładu. Należy je do siebie każdorazowo dopasować, tak żeby uniknąć różnicy w twardości na łączeniach.

Proponujemy trzy sposoby instalacji Pianomatu pod wykładziny dywanowe:

1. Instalacja za pomocą taśmy dwustronnej:

Przy tej metodzie mocowania polecamy taśmę dwustronną oraz klej "rzepowy" lub dowolny klej do wykładzin dywanowych. Podkład należy rozwinąć z rulonu i przyciąć nożycami lub nożem do wykładzin. Następnie podkład Pianomat przyklejamy do podłoża za pomocą kleju. Na ułożony już Pianomat naklejamy taśmę dwustronną i przykładamy wymierzoną i dopasowaną wykładzinę. Dodatkowo zalecamy układanie wykładziny w kierunku prostopadłym do ułożonego podkładu. Ten sposób montażu może być wykonywany w pomieszczeniach domowych, które nie mają więcej niż 25m² i wykładzina dywanowa jest w jednym kawałku. Jest to najprostszy sposób zainstalowania podkładu, który nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi.

2. Instalacja metodą podwójnego klejenia:

Metodę tę polecamy przede wszystkim w pomieszczeniach większych niż 25m² oraz przy instalacji wykładziny w miejscach, gdzie będzie ona szczególnie intensywnie eksploatowana, np. w warunkach kontraktowych. Metoda pozwala uniknąć problemu utraty stabilności wymiarowej wykładziny. Matę Pianomat przyklejamy do podłoża za pomocą tzw. kleju „rzepowego” lub innego kleju do wykładzin. Do tak umocowanego podkładu przyklejamy na trwale wykładzinę. Ten sposób instalacji pozwala w każdej chwili usunąć wykładzinę razem z podkładem bez uszkodzenia podłoża oraz łatwo zamocować nowy podkład i wykładzinę.



3. Instalacja metodą napinania:

Instalacja wykładziny metodą napinania polega na napięciu wykładziny za pomocą specjalnych narzędzi na odpowiednio przygotowany podkład. Jest to najbardziej skomplikowana metoda, która wymaga odpowiednich umiejętności montażysty, jednocześnie dająca największy komfort użytkownika wykładziny, przy najłatwiejszym jej demontażu.

Ze względu na nasiąkliwość wodą, podkłady Pianomat powinny być stosowane w miejscach nie narażonych na zawilgocenie lub powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed działaniem wody.

Posadzka betonowa powinna być czysta, równa o wilgotności nie większej niż 3%.

Podkłady Pianomat powinny być ułożone w jednej warstwie, w sposób zapewniający ściśle przyleganie krawędzi podkładu do siebie (na styk).

W trakcie układania podkładów należy zwrócić uwagę na konieczność ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym.



ORGANIKA S.A.
ul. Boczna 10, 82-200 Malbork, Polska
tel. +48 (55) 270 12 00, 270 12 01, fax +48 (55) 272 06 32
organika.pl, pianomat.pl